

gorenje | **ora'ito**

**古洛尼厨房多士炉
使用说明书**



T800ORAB C / T800ORAW C

一般说明

1. 取消按钮
2. 再加热按钮
3. 除霜按钮
4. 挡位控制按钮
5. 加热杆控制杆
6. 烘烤杆
7. 加热杆
8. 面包片槽
9. 面包屑盘

危险

请勿将电器浸没在水中。
请勿将过量的食物或铝箔包装放入电器中，这样做可能会引起火灾或触电。

警告

- 首次使用本电器之前，请仔细阅读本说明书，并保存本说明书以备将来参考。
- 在电器通电前，请确保电器底部显示的电压与本地电源的电压相匹配。
- 对于8岁及以上的儿童以及身体、感官或精神能力下降或缺乏经验和知识的人员，只有在受到监督，或者已获得安全使用本电器的相关说明，并且已了解所涉及的危险后方可使用本电器。
- 在儿童使用本电器时，要进行监督，并确保其不要将本电器当成玩具。确保他们未将任何物体插入本电器。
- 未满8岁的儿童不能清洁或维护本电器。
- 切勿使电器在无人看管下运行。
- 请勿在窗帘附近、窗帘下或其他易燃材料附近使用本电器。此外，请勿在壁挂式家具下使用，以免导致火灾。
- 开启电器或加热时，请勿盖住电器或在其上方放置任何其他物体，以免损坏电器或导致火灾。
- 定期从面包屑盘中取出面包屑，以防火灾危险。
- 确保面包屑盘安装正确。
- 当您注意到起火或烟雾时，请立即断开电器电源。
- 保持电源线远离热表面。
- 电源线损坏后，只能由gorenje授权服务和维修中心或训练有素的专业人员更换。
- 本电器专用于面包烘烤。为避免发生危险，请勿在产品内放置任何其他材料。

- 请勿将本电器放在任何可能掉进浴缸或水槽的位置。
- 如电器不慎掉入水里，请勿触碰。在此情况下，请立即从电源插座中拔下插头。
- 如果您的手处于潮湿状态，请勿使用本电器，并且请勿用湿手触摸电源线插头。
- 请勿将本电器与外部计时器、夜间计时器或单独的遥控系统共同使用。
- 确保电源线不会悬挂在放置本电器的桌子或操作台边缘。
- 烤面包机的金属部件将在使用过程中发热；因此，切勿触碰。仅触摸控制按钮。
- 请勿将本电器放置于热表面。
- 本电器仅可连接到接地电源插座中。
- 本电器专为家庭使用设计，仅供室内使用。本电器不适用于任何工业用途或应用，例如商品/商业用途、任何类似家庭用途的应用（如商店、办公室及其他商业场所的员工厨房、农业企业，或供酒店、旅馆、住宿加次日早餐型环境或任何其他提供住宿的类似机构的客人使用）。
- 请将本电器用于这些使用说明中描述的用途。任何不符合本电器用途的其他使用，均可能导致损坏甚至人身伤害。本电器并非儿童玩具。
- 如果面包卡在产品内部，请断开电源连接并等到完全冷却后再取出面包片。请勿使用小刀或尖锐物品，因为这些物品会损坏加热器。
- 加热杆仅用于面包卷或牛角包加热。为避免发生危险，请勿在产品内放置任何其他食品。
- 不使用电器时、或每次使用后、或清洗电器或进行放置前，请拔掉插头（从电源插座上拔除电源线插头）以避免在操作过程中或雷雨期间出现明显故障。仅将电器连接至便捷的电源插座，以便在出现故障时快速断开电源。

该设备的标签符合欧盟《报废电子电气设备》指令 2012/19/EC-WEEE。该指令规定了在整个欧盟有效收集并管理报废电子电气设备的要求。

首次使用本电器之前

从包装中取出本电器并用湿布擦拭。
首次使用本电器之前，我们建议在通风良好的房间内以最高挡位水平运行该电器，请勿放置任何面包片。将此过程重复三次。请在电器关闭并稍微冷却

后进行重复。该过程将清除加热器中的任何灰尘，并避免在电器使用过程中产生任何难闻的气味。

使用本电器

1. 将本电器放置于平整、稳定的表面，远离窗帘及其他易燃物品或物质。将插头插入电源插座。
2. 每次使用前，请将电源线完全松开。

烘烤面包

切勿使电器在无人看管下运行。

1. 将一片或两片面包插入面包槽中。
2. 向下推动烘烤杆，开始烘烤程序。只有当电器连接到电源时，烘烤杆才会保持在较低位置。所有控制灯都会短暂亮起；随后，挡位等级3位置的控制灯亮起。
3. 使用挡位控制按钮“1-6”调整挡位程度。设置为“1”意味着低挡位微烤，设置为“6”意味着高档位烘烤面包。多士炉的金属部件将在使用过程中发热；因此，切勿触碰。
4. 面包烤好后，其将从面包槽中弹出并且本电器将自动关闭。按下取消按钮（X），可随时停止并取消烘烤过程。当按下取消按钮时，面包将从电器中弹出。如面包卡在电器内部，请拔除电源线并等待电器完全冷却，然后小心地取出面包。请勿使用小刀或其他金属物品取出面包，亦不得接触电器内部的金属部件。

烘焙冷冻面包

注意：烘烤冷冻面包比烘烤解冻面包所花费的时间更长。

1. 将一片或两片冷冻面包插入面包卡槽中。
2. 向下按压烘烤杆。所有控制灯都会短暂亮起；随后，挡位等级3位置的控制灯亮起。按下解冻按钮。
3. 可通过按下褐变控制按钮“1-6”来调节挡位程度。
4. 面包烤好后，其将从面包卡槽中弹出并且本电器将自动关闭。

重新加热烤面包

1. 将一片或两片烤过面包插入面包卡槽中。
2. 向下按压烘烤杆。所有控制灯都会短暂亮起；随后，重新加热等级3位置的控制灯亮起。然后，按下加热按钮。
3. 可通过按下控制按钮“1-6”来调节重新加热程度。
4. 面包烤好后，其将从面包槽中弹出并且本电器将自动关闭。

加热面包卷与牛角面包。

1. 按下再热架控制杆，抬起再热架。请勿在未抬起再热架之前将待加热面包卷或牛角面包直接放置于电器的面包槽中，以免损坏电器。
2. 请将面包卷或牛角面包放置在再热架中。每次加热数量不要超过两块。
3. 向下推动烘烤杆打开电器。所有控制灯都会短暂亮起；随后，加热等级3位置的控制灯亮起。
4. 可通过按下控制按钮“1-6”来调节重新加热。
5. 如需两面加热面包卷或牛角面包，请在电器关闭时翻转面包。如需重新打开多士炉，请按下烘烤杆。

清洁

1. 从电源插座上拔下电器插头。
2. 等待电器完全冷却。
3. 仅使用湿布进行擦拭。请勿使用百洁布、碱性清洁剂或腐蚀性清洁剂、或汽油、丙酮等侵蚀性液体清洗本电器。请勿将电器浸没在水中。
4. 如需从本电器中清除面包屑，请拉出面包屑盘并清空。请勿通过颠倒及摇晃电器来去除碎屑。

环保

使用寿命届满后，请勿将本电器与普通生活垃圾一起丢弃。请将其带到授权回收中心。这将有助于保护环境。

保修&服务

如需了解更多信息或遇到问题，请联系 gorenje 客户服务中心（400-808-8899）。或请联系您当地的 gorenje 经销商。

感谢选用gorenje产品

食品卫生标识

产品名称：面包片烘烤器（多士炉）

产品类型：食品接触用

部件名称	材质	执行标识
上盖板、左侧板、右侧板、推条	镀铝	符合GB 4806.9-2016
网架，烤架I/II	不锈钢SUS201（1Cr14Mn10Ni1）	符合GB 4806.9-2016

有毒有害物质成份及含量表

为满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求，以下提供的是电器产品部件名称以及可能含有的有害物质信息。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
控制板组件	×	○	×	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
开关组件	○	○	×	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量由于现有技术及工艺限制而超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。

在上述表格中，标注“×”的部件满足欧盟RoHS2.0法规——欧盟电子电器产品中限制使用某些有害物质的2011/65/EU法规



环保使用期限

备注：所有在中国销售的电器电子产品必须标有环保使用期限的标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件和温度、湿度，并且不包括电池等耗材情况下的使用期限。

保修&服务

如需了解更多更信息或遇到问题，请联系gorenje客户服务中心
(4008088899)。或请联系您当地的gorenje经销商。

制造商：

Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

地址：Partizanska cesta 12 3320 Velenje Slovenia

经销商：

青岛古洛尼电器股份有限公司

地址：山东省青岛市平度市南村镇驻地海信大道8号

电话：0532-80873739

生产企业：广东新宝电器股份有限公司

地址：广东省佛山市顺德区勒流镇龙洲路

感谢选用 gorenje 产品

我们保留不影响设备功能的更改的权利。